



Fixation avec sandow sur cadre en metal.
Attention pour un bonne tension laisser
10 à 20 cm minimum entre la bache et le cadre

